

### **Kurzanleitung zur Inbetriebnahme**

Zunächst das Wiedergabegerät entweder mit Steckernetzteil oder Stromversorgungskabel an eine Spannungsversorgung anschließen. Dann das Gerät mittels eines USB-Kabels, mit dem PC verbinden, auf dem die Konfigurationssoftware installiert ist. In der Statusanzeige, die gelb hinterlegt ist, sollte „nur Wiedergabe angeschlossen“ stehen. Nach dem start der Software D1\_D2\_Utility auf Tab drei, den Service-Tab gehen und den Punkt Wiedergabe Firmware Update anklicken. Es erscheint ein kleines Popup - Panel. In der unteren Auswahl sollte jetzt Controller stehen. Nun einfach die „OK“- Taste neben „Update Firmware Wiedergabe“ drücken. Untern wird mit einer Balkenanzeige, der Fortschritt angezeigt. Als nächstes unter Firmware Auswahl den Decoder auswählen und wieder die „OK“- Taste neben „Update Firmware Wiedergabe“ drücken. Den Rotor mit Gleichspannung versorgen (>7V und <26V). Dann den mitgelieferten Programmieradapter an den Rotor stecken. Das rote Kabel des Flachbandkabels sollte dabei nach außen zeigen. Nun den Programmpunkt Rotor Update Firmware auswählen und wie vorher auf die „OK“- Taste neben „Update Firmware Rotor“ drücken. Danach ist, vorzugsweise die Stromversorgung kurzzeitig, zu unterbrechen. Jetzt sollte das Gerät einsatzbereit sein.